Bonjour,

Nous vous remercions pour votre achat. Vous devez maintenant mettre à jour votre outil de diag Autel (MX808,MX808TS,DS808,DS808BT,DS808TS) .

L'activation et la mise à jour nécessite une connexion internet. Vous devez créer un compte sur le site : https://pro.autel.com/



Une fois votre compte créé, vous devez allumer votre tablette et paramétrer votre connexion wifi. Votre outil vous aidera à bien mener cette opération.



Vous n'aurez plus qu'à vous connecter votre wifi détecté par votre appareil



Ceci étant fait, il ne vous reste qu'à cliquer sur l'icône de Mise à jour :



Renseignez vos identifiants que vous avez renseignés lors de la création du compte :

L'écran suivant permettra d'activer votre compte en rattachant votre tablette à votre compte.

Les mises à jours suivantes (firmware, marques etc...) nécessiterons d'être lancées à plusieurs reprises.

La dernière étapes sera celle des marques que vous pourrez lancer grâce au bouton "update all" de votre écran.

Il faudra ensuite compter 2 à 3 heures pour que l'opération soit parfaitement établie.

Il ne vous restera plus qu'à paramétrer la langue française, la date et l'heure dans le système androïd.

INSTALLATION D'UNE IMPRIMANTE

Installer obligatoirement le logiciel sur l'ordinateur pilote du réseau (serveur). Sans cela l'impression ne fonctionnera pas

Si la box internet, ou le réseau, est équipé d'un pare feu, cela peut bloquer l'impression. Veuillez alors vous rapprocher d'un informaticien pour ouvrir et débloquer les pare feux.

INSTALLATION DE L'IMPRIMANTE :

Pour installer le logiciel d'impression des rapports de diag depuis un ordinateur, veuillez suivre ces indications :

1- Allez sur le site : <u>http://autel-france.com</u>

- A- Cliquez sur le bouton « logiciel »
- B- Cliquez sur « Logiciel MAJ des outils Autel »

2- Téléchargez « MaxiSYS PC SUITE » (Pour Mac, une version existe plus bas).

3- Décompressez le fichier téléchargé. Plusieurs dossiers sont proposés, sélectionner MaxySYS Print

Ficher Commandes Outile Favors Options Aide Aporter Editaire vers Tester Afficher Supprimer Rechercher Assistant Informations Co	A mentare	FX			
MaxiSys PC SuiteV2.11 aip - 2IP archive, la taille non compressée est de 152 027 156	10100				
	T	aille Compresse	Тура	Modifie	CRC32
-			Disque local		
BLUETOOTH			Dossier de fichiers	01/06/2017 05:22	
234			Dessier de fichiers	01/06/2017 05:22	
Manual			Dossier de fichiers	01/06/2017 05:22	
MaxiFlash APROG			Dossier de fichiers	01/06/2017 05:22	
MexiFirsh Lite			Dossier de fichiers	01/06/2017 05-22	
MAXIEVS PRINT			Dosser de fichiers	01/06/2017/05/22	
10-317-1000			Barneles de Cablers		-

4- Exécuter le fichier

Multips PC Surviz 11 aug- WorkAR (Service Scher Converdes Outlis Favoris Optio	discontants ra Alder	443									
Ajouter Extraine ven	aprenar	Racharcher	Assistant	() Informations	Antiving	Commentan	1 SFX				
I Manity	RNT -	ZIP archive, I	a taille non	compressée es	t de 152 027	156					
tem							Taile	Compresse	Type Disque local	Modifie	CRC32
El cettapiere							6 092 955	5 536 245	Application	06/05/2017 05:29	85C0454F

5- Choisir la langue anglaise

PCLink	 InstallShield Wizard 	×
ٹ	Select the language for the installation from	the choices below
	English (United States)	~
	OM	Cancel

6- Après l'installation, une nouvelle icône s'affiche sur le bureau de votre ordinateur : **« PC Link »**

Lorsque l'application est ouverte, le diagnostic détecte toutes les imprimantes connectées. Imprimez sur celles de votre choix.

Martin Press Red Aug Tarite			
			100
to the fit of sector dependence of	111	0	

